

Catégories / Categories	Pièces/Parts	Prix/ Price
Carrosserie/Body	Doublure de Caisse - Camion / Box Liner - Truck	28 \$
	Actionneur de Porte / Air Door Actuator	21 \$
	Couvre Pare-Chocs / Bumper cover	28 \$
	Renfort de Pare-Chocs / Bumper Reinforcement	28 \$
	Déflexeur de porte / Door Deflectors	8 \$
	Déflexeur de Capot / Hood Deflector	15 \$
	Poignée de Porte Extérieure / Door Handle Outside	15 \$
	Pompe à vide Verouillage électrique des portes / Door Lock Vacuum Pump	28 \$
	Moteur de Porte / Door Motor	28 \$
	Caoutchouc de Porte / Door Rubber	15 \$
	Ailes / fenders	28 \$
	Fausse Ailes / Inner Fenders	15 \$
	Feu Antibrouillard / Fog Lights	15 \$
	Vitre de porte / Door Window	28 \$
	Vitre de Custode / Quarter Window	28 \$
	Vitre Coulissante / Sliding Window	28 \$
	Vitre d'Hayon et vitre arrière / Back Glass	28 \$
	Pare-Brise / Windshield	28 \$
	Calandre / Grille	28 \$
	Hayon sans Vitre / Hatch Without glass	28 \$
	Feu de Signalisation / Headlight Corner Signal	15 \$
	Phare / Headlight	28 \$
	Capot / Hood	28 \$
	Rétroviseur extérieur / Door Mirror	21 \$

Catégories / Categories	Pièces/Parts	Prix/ Price
	Support de Radiateur / Radiator Support	28 \$
	Bas de Caisse / Rocker Panel	28 \$
	Marchepied / Running Board	28 \$
	Amortisseur de Capôt ou d'Hayon / Hood or Trunk Shock	15 \$
	Aileron / Spoiler	28 \$
	Toit Ouvrant / Sunroof	28 \$
	Lumière arrière / Tail light	28 \$
	Troisième Feu d'arrêt / Third Brake Light	15 \$
	Couvre Boîte de Camionnette (autre que fibre de verre) / Tonneau cover (other than fiberglass)	28 \$
	Couvercle de Coffre / Trunk Lid	28 \$
	Moteur Monte-Vitre (porte) / Door Window Regulator	28 \$
Suspension & Direction	Ballon Pneumatique de Suspension / Suspension Air Bag	28 \$
	Compresseur d'Air pour Suspension / Suspension Air Compressor	28 \$
	Table / Control Arm	28 \$
	Amortisseur / Shock Absorber	15 \$
	Porte-Fusée avec Moyeu / Spindle With Hub	28 \$
	Bobine / Coil Spring	21 \$
	Lame (par côté) / Leaf type Spring (per side)	28 \$
	Jambe de Suspension / Strut Mcpherson	28 \$
	Bras Oscillant / Trailing Arm	28 \$
	Boîte de Vitesse Électrique de Pompe de Servodirection / Power Steering Gearbox (electric)	28 \$
	Pompe de Servodirection / Power Steering Pump	28 \$
	Crémaillière Électrique / Electric Rack & pinion	28 \$

Catégories / Categories	Pièces/Parts	Prix/ Price
	Crémaillère Hydraulique / Hydraulic Rack & Pinion	28 \$
	Boîtier de Direction avec Bielle Pendante / Steering Box With Pitman Arm	28 \$
	Axe de Direction / Steering Shaft	21 \$
	Barre Stabilisatrice / Sway Bar	28 \$
Freins/Brakes	étrier de freins / Brake Calipers	28 \$
	Tambour de Frein / Brake Drum	15 \$
	Maître Cylindre / master Cylinder	28 \$
	Plaquette ou segment de frein (paire) / Brake Pad or Shoe (pair)	8 \$
	Servofrein Hydraulique / Brake Booster	28 \$
	Valve Répartitrice de frein / Brake Proportioning valve	15 \$
	Disque de Frein / Brake Disc	15 \$
Intérieur/Inside	Cache-Bagage / Cargo Cover	15 \$
	Contacteur en spirale / Clock spring	15 \$
	Combinés d'Instrument / Cluster Assembly	28 \$
	Console Centrale / Center Console	21 \$
	Console - plafond / Overhead Console	21 \$
	Porte-Goblet / Cup Holder	8 \$
	Poignée de Porte Intérieur / Inside Door Handle	8 \$
	Panneau de Porte Intérieur / Door Trim Panel	21 \$
	Écran D'information au Conducteur / Driver Info Display	28 \$
	Panneau de commande Chauffage avec radio / Heater control panel with radio	28 \$
	Panneau de Seuil de Porte / Kick Panel	15 \$
	Rétroviseur intérieur / inside Mirror	15 \$
	Pédal / Pedal	28 \$
	Module de régulation de vitesse / Cruise Control Module	28 \$

Catégories / Categories	Pièces/Parts	Prix/ Price
	radio	28 \$
	Radio avec écran / Radio with Screen	28 \$
	Siège ou Banquette / Seat or Seat Bench with Tracks	28 \$
	Boîte de Haut-Parleur / Subwoofer	15 \$
	Haut-Parleur / Speaker	15 \$
	Petit Haut-Parleur / Tweeter	8 \$
	Colonne de Direction / Steering Column	28 \$
	Volant de Direction (sans coussin Gonflable) / Steering Wheel (no airbag)	21 \$
	Pare-soleil / Sun Visor	08
	Levier Sélecteur de Transmission au Plancher / Transmission Floor Shifter	28 \$
	Intérupteur de Vitre Conducteur / Driver Window Switch	21 \$
	Interrupteur de vitre simple / single Door Window Switch	8 \$
	Coffre à Gant avec Porte / Glove Box with Door	21 \$
Électrique/Electrical	Amplificateur / Amplifier	28 \$
	Boîte à Fusible (Habitacle) / Fuse Box (Cabin)	21 \$
	Boîte à Fusible (Moteur) / Fuse Box (Engine)	28 \$
	Module de Commande, Confort et Commodité / Body control Module (BCM)	28 \$
	Module de Feux Diurnes / Daytime Running Light Module (DRL)	15 \$
	Module de Commande Electronique Moteur / Engine Control Module (ECM)	28 \$
	Module de Contrôle de Transmission / Transmission Control Module (TCM)	28 \$
Moteur et transmission / engine & transmission	Boîte de Filtre à Air / Air Cleaner Housing	28 \$
	Alernateur / Alternator	28 \$
	Boîtier d'embrayage/Bell housing	28 \$
	Câble de Levier de Transmission / Shifter Cable	21 \$

Catégories / Categories	Pièces/Parts	Prix/ Price
	Cardan / Axle Shaft	28 \$
	Essieux Arrière / Axle - Rear Beam	28 \$
	Arbre à Cames / Camshafts	28 \$
	Carburateur / Carburetor	28 \$
	Disque d'Embrayage / Clutch Disc	15 \$
	Maître Cylindre d'Embrayage / Clutch Master cylinder	21 \$
	Bobine d'Allumage - paquet / Ignition Coil Pack	28 \$
	Bobine d'Allumage - individuel / Ignition Coil - single	15 \$
	Admssion d'air par Impulsion / Cold Air Intake (tube & filter)	21 \$
	Débitmètre d'Air Volumique Electronique / Computer Air Flow Meter	21 \$
	Pompe d'Injection diesel / Diesel Injection Pump	28 \$
	Distributeur / Distributor	28 \$
	Arbre de Transmission - 1 pièce / Drive Shaft - 1 piece	28 \$
	Arbre de Transmission - 2 Pièce / Drive Shaft - 2 piece	28 \$
	Soupape RGE / EGR Valve	21 \$
	Collecteur d'Échappement / Exhaust Manifold	28 \$
	Distributeur d'Injection de Carburant / Fuel Injection Distributor	28 \$
	Amortisseur de Vibrations / Harmonic Balancer	15 \$
	Rampe d'injecteur / Injector rail (sans injecteurs / without injectors)	28 \$
	Collecteur d'admission / Intake Manifold	28 \$
	Refroidisseur Intermédiaire / Intercooler (turbo)	28 \$
	Carter d'Huile / Oil Pan	28 \$
	Poulie / Pulley	15 \$
	Poulie avec Tendeur / Pulley with Tension Arm	21 \$

Catégories / Categories	Pièces/Parts	Prix/ Price
	Capteur de Débit d'Air Massique / Mass Air Flow Sensor	21 \$
	Capteur / Sensor	15 \$
	Solénoïde de Transmission / Transmission Solenoid	28 \$
	Démarrreur / Starter	28 \$
	Corps de Papillon / Throttle Body	28 \$
	Convertisseur de Couple / Torque Converter	28 \$
	Moteur d'Embrayage de Boîte de Transfert 4x4 / Transfer Case Shift Motor	28 \$
	Soupape de corps de transmission / Transmission Body Valve	28 \$
	Pompe à Vide / Vacuum Pump	28 \$
	Couvercle de Culasse / Valve Cover	21 \$
	Pompe à Eau / Water Pump	28 \$
	Fourche d'arbre de Transmission / Transmission Yoke	21 \$
Chauffage et climatisation / Heat & air conditioning	Moteur de chauffage avec ventilateur / Blower Motor with Fan	28 \$
	Compresseur d'Air A/C Compressor	28 \$
	Condensateur de Climatiseur A/C Condenser	28 \$
	Pale de Ventilateur avec Embrayage / Fan Blade with Clutch	28 \$
	Panneau de Commande Chauffage / Heater Control Panel	28 \$
	Ventilateur de Radiateur / Radiator Fan	28 \$
	Réservoir d'Expansion / Radiator Over Flow Bottle	8 \$
	Absorbeur de Vapeurs de Carburant / Evaporative Canister	28 \$
	Coffre à Gant avec Porte / Glove Box with Door	21 \$
	Radiateur de Chaufferette / Heater Core	28 \$

Catégories / Categories	Pièces/Parts	Prix/ Price
	Moteur de Chauffrette / Heater Motor	28 \$
	Résistance de Chauffrette / Heater Resistor Coil	15 \$
	Radiateur / Radiator	28 \$
Autres & Others	Klaxon / Horn	8 \$
	Moyeu / Hub	28 \$
	Enjoliveur / Hub Cap	21 \$
	Cric / Jack	15 \$
	Garde-boue / Mud Flap	8 \$
	Echappement Silencieux / Exhaust Muffler	28 \$
	Ensemble Démarreur à Distance / Remote Starter Kit	28 \$
	Porte-bagages au Toit - Ensemble / Roof Rack - Unit	28 \$
	Support de Pneu de Secours / Spare tire Carrier	15 \$
	Pneus de secours / Inflatable Spare Tire	28 \$
	Attache Remorque / Trailer Hitch Receiver	28 \$
	Assemblage de Moteur d'essuie-glace / Wiper Motor Assembly	28 \$
	Roue d'acier / Steel Wheel	21 \$
	Tuyaux D'Échappement en Y / Exhaust Y pipe	15 \$
	Pompe à Carburant Électrique / Electric Fuel Pump	28 \$
	Réservoir de Lave-Vitre / Washer Reservoir	21 \$